

1. Ustawianie czasu.

Aby ustawić czas należy przytrzymać przycisk „**SET**”. Na pół sekundy pojawi się napis „**CLOC**”. Następnie zaczną mrugać dwie pierwsze cyfry oznaczające godzinę. Strzałkami góra „**▲**” lub dół „**▼**” odpowiednio ustawić ich wartość. Aby przejść do edycji minut nacisnąć przycisk „**SET**”. Dwie ostatnie cyfry zaczną mrugać. Analogicznie strzałkami góra „**▲**” i dół „**▼**” ustawić wartość minut. Zatwierdzamy poprzez ponowne wciśnięcie guzika „**SET**”, wychodząc tym samym z trybu ustawiania czasu.

2. Ustawienie temperatury termostata.

Aby ustawić temperaturę pracy termostatu, należy przytrzymać górną strzałkę „**▲**”. Na pół sekundy na wyświetlaczu pojawi się napis „**Hot**”, a następnie wszystkie segmenty zaczną mrugać. Strzałkami góra „**▲**” i dół „**▼**” zmieniamy wartość temperatury o 0,1 stopnia, w możliwym zakresie od 15°C - 34,9 °C. Aby zatwierdzić nacisnąć przycisk „**SET**” co spowoduje nastawienie temperatury pracy termostatu.

3. Programowanie wyjścia sterowanego czasem.

Aby zaprogramować wyjście sterowane czasem należy w pierwszej kolejności aktywować program „**Pr 1**” lub „**Pr 2**”.

3.1 Aktywacja funkcji sterowania czasem

Aby włączyć program „**Pr 1**” należy nacisnąć strzałkę dolną. Przez pół sekundy na wyświetlaczu pojawi się napis „**Pr 1**”, oznaczający edycję programu pierwszego. Następnie w zależności od poprzedniego stanu pojawi się napis „**on**” lub „**OFF**” oznaczający aktualny stan wyjścia. Przyciśnięcie strzałki w górę „**▲**” zmieni nam wartość na „**on**”, przyciśnięcie strzałki w dół „**▼**” zmieni nam wartość na „**OFF**”.

Jeżeli nie chcemy używać kanału pierwszego „**Pr 1**”, ustawić na „**OFF**” poprzez wciśnięcie strzałki w dół i zatwierdzić guzikiem „**SET**”. Spowoduje to przejście do kanału drugiego „**Pr 2**”.

Ustawienie stanu programu pierwszego lub drugiego w pozycje „**on**” spowoduje przejście do edycji godziny włączenia oraz wyłączenia urządzenia sterowanego czasem.

3.2 Edycja godziny włączenia i wyłączenia wyjścia sterowanego czasem.

Po aktywacji wybranego programu „**Pr 1**” lub „**Pr 2**” opisanej w punkcie 3.1 urządzenie przechodzi w stan edycji godzin włączenia „**ON 1**” i wyłączenia „**ON 2**” urządzenia sterowanego na danym programie. Przez pół sekundy pojawi się napis „**ON 1**” lub „**ON 2**” w zależności od wybranego programu, informujący o tym, że będzie ustawiany czas załączenia. Poprzez naciśnięcie strzałek „**▲**” lub „**▼**” ustawić żadaną wartość godzin po zatwierdzeniu przyciskiem „**SET**”, również minut. Kolejne zatwierdzenie przyciskiem „**SET**” spowoduje wyświetlenie napisu „**OFF 1**” lub „**OFF 2**” czyli przejście do nastawu czasu wyłączenia wyjścia sterowanego. Analogicznie do nastawu czasu załączenia ustawić godzinę oraz minuty i zatwierdzić przyciskiem „**SET**”. Na wybranym programie zostanie zapamiętany czas załączenia oraz wyłączenia urządzenia podłączonego do wyjścia sterowanego czasem.

Po ustawieniu urządzenia **THERMOSTAB TS500 + TIMER** na wyświetlaczu na przemian pokazywana będzie temperatura wody w akwarium i aktualna godzina.